



应用工况:



产品介绍:

- 整体冲压防雨型护顶棚，加装透明玻璃罩，使视野开阔且明亮；
- 集成的电器中央控制盒，让电器系统更加安全可靠，维护更加简单；
- 机罩采用隔音垫，从而降低噪音的干扰；
- 新型前灯罩设计，对前大灯起到防护作用，美观牢固而且便于拆卸维护；
- 采用国际先进的减振技术来设计整车各个部件的减振结构，改善整车的振动，使驾驶者更加舒适；
- 采用先进的发动机，提供更加强劲和稳定的动力系统；不同排放标准的发动机，适应市场多样化需求；
- 合理控制货物下降速度，减小货物损失风险，货叉在接触地面之前瞬间，下降速度会自动放慢；
- 扩大发动机盖形状的变更和打开角度，使发动机保养维护更加方便，提高维护性能；
- 门架设计特殊，降低内置仪表盘高度和改变显示器位置，确保视野开阔



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

型号	单位	SPA00273	SPA00276	SPA00279
动力形式		柴油	柴油	柴油
额定载荷	kg	5000	6000	7000
载荷中心距	mm	600	500	500
起升高度	mm	3000	3000	3000
自由起升高度	mm	205	210	215
货叉尺寸	mm	1200 × 150 × 55	1200 × 150 × 60	1200 × 150 × 65
货叉间距(外侧)Min/Max	mm	300/1700	300/1700	300/1700
门架倾角	deg	6月12日	6月12日	6月12日
前悬距	mm	622	627	632
总长	mm	3472	3592	3592
总宽	mm	1995	1995	1995
门架不起升高度	mm	2500	2500	2500
门架起升时高度	mm	4429	4429	4429
安全架高度	mm	2420	2420	2420
最小转弯半径	mm	3300	3450	3450
行驶速度(满载/空载)	km/h	28/26	28/26	28/26
起升速度(满载/空载)	mm/sec	550/370	500/330	500/320
最大爬坡度	%	≥20%	≥20%	≥20%
最大牵引力	KN	> 21	> 21	> 21
自重	kg	8000	8640	9350
前轮		8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
后轮		8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
前轮距	mm	1470	1470	1470
后轮距	mm	1700	1700	1700
轴距	mm	2250	2250	2250
门架最小离地间隙(满载/空载)	mm	200/160	200/160	200/160
车架最小离地间隙(满载/空载)	mm	230/190	230/190	230/190
双变类型		液力	液力	液力
双变档位(前/后)		2月2日	2月2日	2月2日
蓄电池	V/AH	2-12V/80AH	2-12V/80AH	2-12V/80AH
发动机类型		柴油机	柴油机	柴油机
品牌型号		Weifang R4105G32	Weifang R4105G32	Zhaochai 6102BG6
额定功率	kw/rpm	59/2400	59/2400	81/2500
额定扭矩	N.m/rpm	270/1600	270/1600	353/1600
缸数		4	4	6
缸径 × 行程	mm	105 × 125	105 × 125	102 × 118
排量	L	4.33	4.33	5.785



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。